

Bitte Beachten

Der AAA-Adapter kann mit 3 AAA LR03 Primärzellen (Alkaline) 1,5V oder 3 AAA HR03 Akkus 1,2 V Ni-MH verwendet werden.

Stellen Sie im Gerät den verwendeten Zelltyp ein um eine genauere Anzeige des Batterie-/Akkusstatus zu erhalten. Beachten Sie dafür die Bedienungsanleitung des Gerätes.

Die angezeigte Betriebszeit im Gerät ist nur ein Näherungswert. Die wirkliche Betriebszeit kann in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, Nutzungsintensität und Zustand der Zellen abweichen.

Bei der Verwendung von Zellen mit unterschiedlichem Ladezustand, kann es zur Verringerung der Betriebszeit kommen. Zellen von unterschiedlichen Herstellern oder Typen können zu einer Abweichung der Betriebszeiten führen.

Vermischen Sie nicht Primärzellen und Akkus im AAA-Adapter.