

DE

# CT-VibrationSpeaker Headset

Produktanleitung

# Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Sicherheitshinweise.....	4
2	Einleitung.....	5
2.1	Lieferumfang .....	5
3	Vorbereitung.....	6
3.1	Einstellen des Headsets .....	6
3.2	Aufsetzen des Headsets .....	6
4	Wartung und Pflege .....	8
4.1	Zustandsprüfung .....	8
4.2	Reinigung.....	8





# 1 Erklärung der Sicherheitshinweise

## **GEFAHR**

Unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.

## **WARNUNG**

Möglicherweise bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen können geschehen.

## **VORSICHT**

Mögliche Gefährdungssituation mit geringfügiger oder mäßiger Verletzung.

## **HINWEIS**

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.  
Wird verwendet, um auf nützliche Informationen für einen effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts hinzuweisen.

## 2 Einleitung

Das CT-VibrationSpeaker Headset hat auf beiden Seiten einen Vibrationshörer. Durch Nutzung der Körperschallübertragung können eingehende Nachrichten nicht von Außenstehenden (mit)gehört werden, da der Schall direkt auf die Wangenknochen zwischen Augen und Ohren "gegeben" wird. Die Ohren bleiben frei. Der gummierte Nackenbügel garantiert besten Sitz auch bei schnellen, ruckartigen Bewegungen. Die unauffällige und robuste Konstruktion erlaubt auch das Tragen unter Helmen.

Für den Betrieb des Headsets beachten Sie die Bedienungsanleitungen Ihrer CeoTronics Produkte mit CT-ComLink® Steckverbindung.

### HINWEIS

Durch unsachgemäße Handhabung kann die Steckverbindung beschädigt werden. Die verriegelte Steckverbindung darf weder verdreht noch geknickt werden. Zum Lösen der Steckverbindung darf diese nie am Kabel gezogen werden.



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Anschlussleitungen!  
Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen sich nicht in laufenden Maschinen oder Rädern verfangen!

### 2.1 Lieferumfang

- CT-VibrationSpeaker Headset mit CT-ComLink® CLR Stecker
- Produkthanleitung

### HINWEIS

Untersuchen Sie sofort nach Erhalt die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden! Teilen Sie Transportschäden sofort dem Transportunternehmen und der CeoTronics AG mit!

## 3 Vorbereitung

### 3.1 Einstellen des Headsets

#### HINWEIS

Die Funktion ist abhängig von der richtigen Einstellung des Headsets.

Stellen Sie das Kopfband mithilfe der Klettverschlüsse so ein, dass das Headset sicher auf dem Kopf sitzt und korrekt platziert ist.

Der Nackenbügel muss direkt unterhalb des hervorstehenden Teils des Schädels auf der Hinterseite des Kopfes verlaufen und vollflächig am Kopf anliegen. Benutzen Sie zur Befestigung des Bügels beide Hände.

Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:



- Umfassen Sie das auf Ihrem Kopf platzierte Headset mit den Händen und schieben Sie die am Nackenbügel befestigten Gehäuse mit den Daumen zusammen, um den Bügel an Ihren Kopf anzupassen.
- Nutzen Sie zur Ausrichtung des Mikrofons den flexiblen Bügel. Das Mikrofon muss nah an den Lippen platziert werden (maximal 5mm).

### 3.2 Aufsetzen des Headsets

- Ziehen Sie die Klettverschlüsse auf beiden Seiten des Kopfbandes durch die jeweilige Schlaufe. Lösen Sie vorher die Klettverschlüsse falls nötig.
- Schieben Sie den Nackenbügel in die maximal geöffnete Position (die entlang des Nackenbügels verlaufenden Kabel dürfen dabei nicht gespannt werden).
- Platzieren Sie die Vibrationshörer vor dem Ohr auf dem Wangenknochen. Platzieren Sie ihn nicht auf dem Ohr.
- Positionieren Sie das Headset so, dass sich das Mikrofon auf der rechten Seite des Gesichts in Blickrichtung befindet.
- Platzieren Sie das Klettband auf Ihrem Kopf.

- Positionieren Sie den Nackenbügel auf der Hinterseite Ihres Kopfes, direkt unterhalb des hervorstehenden Teils des Schädels (Hinterhauptbein).



- Nutzen Sie das Klettband um die Höhe des Headsets an Ihren Kopf anzupassen: die Vibrationshörer müssen sich auf gleicher Höhe wie der Gehörgang befinden.
- Passen Sie die Länge des Bandes mit Hilfe der Klettverschlüsse so an, dass das Headsetgehäuse direkt oberhalb des Ohres liegt.

## 4 Wartung und Pflege

### 4.1 Zustandsprüfung

Untersuchen Sie Ihre CeoTronics-Geräte, besonders Kabel und Steckverbinder, regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie sie gegebenenfalls instandsetzen.

### 4.2 Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem geeigneten Tuch, befeuchtet mit klarem Wasser. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge, z.B. in Form eines Handspülmittels verwenden. Verwenden Sie ausschließlich alkoholfreie Desinfektionsmittel. Reinigen Sie die Kontakte von Steckverbindern mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.



# Notizen



# Notizen



# Notizen





## **CeoTronics AG**

Audio · Video · Data Communication

Adam-Opel-Str. 6  
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0  
Fax: +49 6074 8751-676-265  
E-Mail [verkauf@ceotronics.com](mailto:verkauf@ceotronics.com)

